


¿Como limpiamos el acero inoxidable?

Écrit par Pirba

Jeudi, 28 Février 2013 17:14 - Mis à jour Jeudi, 03 Juillet 2014 14:06

There are no translations available.

 Limpieza del acero inoxidable

Para que la capa pasivadora del acero inoxidable conserve sus propiedades de protección contra la corrosión del hierro, dentro de lo posible, la superficie debería estar libre de depósitos contaminantes y materiales extraños.

En PIRBA realizamos un gran esfuerzo para que el acero inoxidable salga de nuestras instalaciones con un buen acabado superficial y con la correspondiente capa pasivadora en buen estado, pero durante el transporte o a medida que se va utilizando la barandilla la superficie se puede ensuciar con muchos tipos de materias extrañas y perjudiciales. A efecto de poder eliminar esta contaminación, a continuación se muestra una tabla con posibles defectos y el procedimiento a seguir para eliminarlos.

Defecto

Procedimiento de eliminación

Polvo y suciedad	Lavar con agua y/o detergente. Si fuera necesario, se podría hacer con agua.
Aceite y grasa	Eliminar con solventes o limpiadores alcalinos.
Residuos de adhesivos	Eliminar con solventes o mediante pulido con abrasivo de grano fino.
Pintura, tiza y crayón	Lavar con agua limpia y/o limpiadores alcalinos.

¿Como limpiamos el acero inoxidable?

Écrit par Pirba

Jeudi, 28 Février 2013 17:14 - Mis à jour Jeudi, 03 Juillet 2014 14:06



www.barandillaspirba.com